

Montering av putsningsspärr

(Passar fönsterhöjd 10-18M och avser E3-beslag, spärren ingår ej i fönsterleveransen)

Putsningsspärren skall monteras på beslaget utan öppningsspärr, vänster inifrån sett.
På fönster med stort beslag, pga hög modul-höjd, finns det två lediga hål men på mindre modulhöjder finns endast ett hål. Passande skruv är 4,5x25 mm.

På stort beslag, som på bilden, kan putsningsspärren monteras i båda uttagen.



Montage i översta uttaget är att föredra då utskjutning vid putsläge endast blir ca 28 cm, avser 16-höjd, mot ca 50 cm vid montage i det lägre uttaget.